

starclima



ПРОВОДНОЙ АНАЛОГОВЫЙ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ (ВКЛ/ВЫКЛ)
НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

ORION 1P

O1D76W1PS



ИНСТРУКЦИЯ
ПАСПОРТ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 555 00 68

звонок бесплатный для мобильных и стационарных телефонов

Инструкция по установке и эксплуатации комнатного термостата

Комнатный термостат предназначен для автоматического контроля заданной температуры в помещении. Термостат предназначен для настенного монтажа. Рекомендуемое место установки - в 1,5 м от пола, в зоне со средней температурой в комнате. Не рекомендуется устанавливать термостат в зонах застоя воздуха, рядом с дверями, окнами, источниками тепла и т.д.


Органы управления и индикация



- 2-х позиционное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) любым КОТЛОМ

- Задание температуры поворотной ручкой
- Точный NTC датчик температуры с возможностью программной калибровки (посредством перемычки на плате термостата)
- Отображение текущей/заданной температуры на ЖК-дисплее
- Электропитание термостата от 2 батареек 1,5 Вольт тип LR03 (AA)

Управление и индикация



ORION 1P

1. Индикация текущей и требуемой температуры
2. Поворотная ручка задания требуемой температуры

Технические данные

Проводной термостат O1D76W1PS	
Данные	Ед. изм.
Тип управления котлом	–
Диапазон устанавливаемой комнатной температуры	[°C]
Электропитание	[Вольт]
Время сохранения пользовательских настроек при пропадании электропитания	[мин.]
Средний срок службы батарей питания	[мес.]
Тип дисплея	–
Тип датчика температуры	–
Гистерезис	[°C]
Шаг установки температуры	[°C]
Точность измерения температуры	[°C]
Коммутационная способность реле	[М]
Класс пылевлагозащищенности IP	–
Габаритные размеры	[мм]


Значение	
	2-х позиционное ВКЛ./ВЫКЛ.
	+5...+35
	2x1,5V алкалиновых эл. питания размера LR03 (AAA)
	около 60
	24
	Жидкокристаллический (LCD) дисплей
	Электронный NTC датчик
	± 1
	0,2
	$\pm 0,2$
	до 0,25А для АС 220В или до 2А для DC 30В
	IP30
	86 x 86 x 21

Электрические соединения

Проведите кабель в специальное отверстие на корпусе и соедините его с клеммами по схеме под крышкой.



Внимание! Использовать термостат только с надежно присоединенными проводами!



Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительной службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации. Перед началом эксплуатации внимательно изучите и в дальнейшем выполняйте указания в сопроводительных документах.

Используйте только исправные приборы. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов, например трещин на корпусе, недостающих винтов или крышек.

Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах.

Техническое обслуживание, транспортировка, хранение

Термостат не нуждается в дополнительном техническом обслуживании.

При транспортировке и хранении исключать возможность непосредственного воздействия на комнатный термостат атмосферных осадков, агрессивной среды, а так же сильных ударов и вибрации.



Комплектность

Комнатный термостат в сборе, инструкция по эксплуатации (паспорт), упаковочная коробка.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегулятора требованиям технических условий ТУ 3428-304-33006874-2005 при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации изделия.



Внимание!

Все графы должны быть заполнены, поставлена печать официального дилера или продавца и организации установившей изделие.

Рекламации подаются только через организацию или предприятие, продавшее Вам изделие.

Претензии от третьих лиц не принимаются.

Гарантийный талон

Наименование изделия	Термостат MARIO
Тип изделия	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Наименование фирмы-покупателя / Ф.И.О. покупателя (для частных лиц)	
Дата продажи	« ____ » _____ 20__ г.
Дата установки	« ____ » _____ 20__ г.

С условиями гарантийного ремонта ознакомлен и согласен.

_____ / _____ /

Подпись клиента

Ф.И.О. клиента

ORION



Подпись продавца

Ф.И.О. продавца



Подпись специалиста

Ф.И.О. специалиста

8 800 555 00 68

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
звонок бесплатный для мобильных и стационарных телефонов

starclima 

ORION 1P
room thermostat



installation and user
instructions

Installation and
operation is only
permitted when in



Power supply:
2x AAA batteries
(not included)



O1D76W1PS